

### **WAGONS À PAROIS CENTRALE :**

Tel que défini dans la règle 22 de l'AAR Open Top Loading Rules

L'excédent d'un câble ne doit pas dépasser de plus de 6 po l'extérieur du baril du treuil.

Un serre-câble boulonné doit être adéquatement installé à l'intérieur du baril du treuil et serré contre le trou sur le baril.

Tous les câbles doivent être adéquatement arrimés selon les recommandations du fabricant avant le déplacement du wagon.



**Câbles adéquatement arrimés pour le déplacement du wagon.**



**Installation fautive du serre-câble  
sur le baril du treuil.**



**Installation adéquate du serre-  
câble sur le baril du treuil.**

Les câbles doivent être équipés de cornières non métalliques. Les cornières métalliques endommagées ou manquantes doivent être remplacées par des cornières non métalliques. Les cornières métalliques existantes qui sont en bon état n'ont pas besoin d'être remplacées.

Un câble présentant une coque qui ne peut être corrigée interférant ainsi avec un enroulement adéquat du câble doit être remplacé.

Un câble usé ou corrodé à plus de 25% doit être remplacé.